本書では、本機の設置方法について説 明します。設置を開始する前に、『安全 にご利用いただくために』をお読みく ださい。

LP-M620F 604E 57220 / DE4772J9-1 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2011年5月発行

セットアップガイド



604E 57220


プリンターを設置する

1 製品の梱包を開けます





1.2




- 13 同梱品を確認します
- トナーカートリッジ (4)
 ソフトウェアディスク

 - トナーカートリッジはプリンター に取り付けられています。
- 電源コード ■ 電話線

- ■本書
- 保証書
- 安全にご利用いただく ために
- (箱に貼ってあります。)




本機の設置場所を選択します




- 水平で丈夫な場所
- 温度:10~32℃
- 湿度:10~85% (結露なきこと)
- 直射日光の当たらない場所

③ ソフトウェアディスクまたは本書の セットアップ手順に従います




Mac は [User_guide] フォルダーを参照してください。





4 梱包材を取り外します


41 プリンターから梱包材を取り外します。



42 原稿カバーを持ち上げて開きます。




4.3 原稿ガラスから保護シートを取り外します。





44 原稿カバーを閉じます。



5 接続タイプを選択して本機を接続しま す








USB ケーブルおよびネットワークケーブル は本機に同梱されていません。 別途、購入し てください。

6 電話回線を接続します



電話線は4芯のものを使用してください。プリンター付属の電話線は4芯です。接続先の電話線差込口も4芯対応であることを推奨します。

7 プリンターの電源を入れます




[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示されたら、 [キャンセル] をクリックします。







8 かんたんインストールナビを使用して ネットワーク設定を行います




9 用紙をセットします


91 指示シートを引っ張ってフロントカバー を開きます。



9.2 用紙トレイ (PSI) を引き抜きます。




93 テープで用紙トレイ (PSI) に取り付けられている指示シートを取り外します。




用紙トレイ(PSI)を使用する前に指示シートの内容をお読みください。

94 用紙セットバーと用紙ガイド(エンドガイド)を手前に最後まで引っ張り、用紙ガイド(サイドガイド)を最大幅に合わせて調整します。




95 用紙をよくさばいてから、推奨印刷面を 上にした状態で上辺から先に用紙トレイ (MPF) にセットしてください。




96 用紙の辺にあわせて用紙ガイドが軽く当たるよう、調節します。




9.7 用紙トレイ (MPF) 上の印に合わせて、 用紙トレイ (PSI) をプリンターにセット します。



10 ソフトウェアをインストールします



? 詳細はユーザーズガイドを参照してく ださい



Mac は [User_guide] フォルダーを参照してください。

機能の設定方法については、「スキャンおよびファクス機能を設定する」(5ページ)を参照してください。

スキャンおよびファクス機能を設定する

概要

本章では、EPSON LP-M620F シリーズのスキャンおよびファクス機能を使用するための手順をご案内します。

本章の説明は、下記の2つの作業がすでに行われた状態を想定しています。



接続タイプの選択と本機の接続。まだ行っていない場合は、「プリンターを設置する」(1ページ)を参照してプリンターをコンピューターに接続してください。



ドライバーとユーティリティーのインストール。まだ行っていない場合は、ユーザーズガイドを参照してコンピューターにドライバーソフトウェアをインストールしてください。

プリンターはネットワークまたは USB 経由で接続できます。スキャン機能は、接続方法によって異なります。ネットワーク経由でプリンターに接続した場合は、「ネットワーク経由での接続時にスキャンおよびファクス機能を設定する」(6ページ)を参照してください。USB での直接接続の場合は、「USB 経由での接続時にスキャンおよびファクス機能を設定する」(12ページ)を参照してください。

本章では、下記の設定方法を紹介します。

コンピューターへのスキャン機能、電子メールへのスキャン機能、FTP サーバーへのスキャン機能:

- ネットワーク経由の接続の場合
 - 共有フォルダーを設定する
 - ネットワークコンピューターへのスキャンに使用する宛 先を作成する
 - SMTP サーバーを設定する
 - 電子メール宛先を作成する
 - FTP サーバーへのスキャン設定を行う
- USB 経由の接続の場合
 - 宛先表ツールを使用してネットワークコンピューターへのスキャンに使用する宛先を作成する
 - スキャンボタンマネージャーを使用して USB で接続した コンピューターへのスキャン設定を行う

ファクス機能:

- 発信元情報の設定を行う
- 個人用ファクス宛先を作成する
- ファクスグループを作成・編集する

ネットワーク経由での接続時にスキャンおよびファクス 機能を設定する

ネットワーク経由でコンピューターをプリンターに接続する場合は、このセクションに記載の下記の設定方法を参考にしてください。

- コンピューターへのスキャン
- 電子メールへのスキャン
- FTP サーバーへのスキャン
- ■ファクス

補足:

■ ここでは、Microsoft* Windows* XP および Mac OS* 10.6 を例に説明します。

コンピューターへのスキャン

◆ 手順 1:共有フォルダーを設定する

Windows: Windows オペレーティングシステム上でフォルダーを共有するには:

補足:

- ここでは、Windows XP Professional Edition を例に説明します。Windows XP Home Edition では手順が異なる可能性があります。
- コンピューターへのスキャン機能では、空のパスワードは 無効となります。必ず有効なユーザーログインアカウント のパスワードを設定してください。
- 1 コンピューターの任意のディレクト リーにフォルダーを作成してフォル ダーをダブルクリックします。
- 【ツール】から [フォルダ オプション] を選択します。
- 3 [表示] タブをクリックして [簡易ファ イルの共有を使用する (推奨)] チェッ クボックスの選択を外します。
- **4 [OK**] をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
- 5 フォルダーを右クリックして、[プロパティ]を選択します。
- **6** [共有] タブで [このフォルダを共有 する] を選択します。
- **7** [共有名] ボックスに共有名を入力します。

補足:

■次の設定手順で使用するため、この共有名をメモして おいてください。

- 8 [アクセス許可] をクリックしてこの フォルダーへの書き込み権限を作成し ます。
- 9 [追加] をクリックします。
- 10 [詳細設定] をクリックしてユーザー ログイン名を検索するか、[選択する オブジェクト名を入力してください] ボックスにユーザーログイン名を入力 し、[名前の確認] をクリックして確 認します。

補足:

- ユーザーログイン名には [Everyone] を使用しないでください。
- 11 [OK] をクリックします。
- **12** 入力したログイン名をクリックします。[**許可**] の [フル コントロール] チェックボックスを選択します。これで、文書をフォルダーに送信する権限が付与されます。
- 13 [OK] をクリックします。
- **14** [**適用**] をクリックしてから、[**OK**] をクリックします。

Mac OS X: Mac OS X オペレーティングシステムでフォル ダーを共有するには:

1 コンピューターの任意のディレクト リーにフォルダーを作成します。

補足:

- ■次の設定手順で使用するため、フォルダー名をメモしておいてください。
- 2 作成したフォルダーを選択し、[ファイル] メニューから [情報を見る] を 選択します。
- **3 [共有フォルダ**]チェックボックスを 選択します。
- **4 [共有とアクセス権**] でプラス(+) 記号をクリックします。
- 5 自分のアカウントを選択し、[選択] をクリックします。
- 6 アカウントの [アクセス権] を [読み /書き] に設定し、ウィンドウを閉じます。
- 7 [システム環境設定] を開いて [共有] をクリックします。
- 8 [ファイル共有] チェックボックスを 選択して [オプション] をクリックします。
- 9 [SMB (Windows) を使用してファイルやフォルダを共有] チェックボックスを選択してアカウント名を選択します。
- **10** アカウントのパスワードを入力して、 「**OK**】をクリックします。
- 11 [完了] をクリックします。

- ◆ 手順 2: EpsonNet Config を使用して、ネットワークコンピューターへのスキャンに使用する宛先を作成する
- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3 [アドレス帳**]タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- デフォルトのユーザー ID とパスワードは、両方とも 空白(空値)です。
- 4 [ネットワークスキャン (PC/ サーバー)] で [PC/ サーバー宛先表] を クリックします。
- 5 未登録のラインにある[新規登録]を クリックします。

[PC/ サーバー宛先表を登録] ページが表示されます。

- 6 コンピューターの情報を入力します。
 - a. [名称 (プリンターに表示されます)] フィールドに宛先表に表示させる名称 を入力します。
 - **b.** [ネットワーク種類] に [SMB] を選択します。

c. [IP アドレス (または DNS 名)]フィー | ルドにコンピューターの IP アドレスを 入力します。

Windows: コンピューターの IP アドレスを確認するには、DOS コマンドプロンプトのウィンドウを開き、「ipconfig」と入力して Enter キーを押します。

Mac OS X: コンピューターの IP アドレスを確認するには、[システム環境 設定]を開いて[ネットワーク]をクリックします。

- d. [ポート番号] フィールドにポート番号 を入力します。分からない場合は、デフォルト値の 139 を入力してください。
- e. [ログイン名] フィールドに、コンピューター上の共有フォルダーへのアクセス 権のあるユーザーアカウント名を入力します。

補足:

- [**ログイン名**] には日本語を使用できません。
- f. [パスワード] と [パスワードの確認] フィールドに、上のログイン名のパス ワードを入力します。

補足:

- コンピューターへのスキャン機能では、空のパスワードは無効となります。必ず有効なユーザーログインアカウントのパスワードを設定してください。
- g. Windows: [共有名] フィールドに共有用に作成したフォルダーの共有名を入力します。

Mac OS X: [共有名] フィールドに 共有用に作成したフォルダーのフォル ダー名を入力します。

- h. スキャンした文書を共有フォルダー下に作成したサブフォルダーに保存するには、「サブディレクトリパス(任意)」にパスを入力します。例えば、共有フォルダー下に「ColorScans」サブフォルダーを作成した場合、「サブディレクトリパス(任意)」フィールドに「ColorScans」と入力します。サブフォルダーを作成せずにスキャンした文書を直接共有フォルダーに保存する場合は、空白にしてください。
- **7 [新しい設定を適用**] をクリックして 新しい宛先を作成します。

電子メールへのスキャン

◆ 手順 1:EpsonNet Config を使用して SMTP サーバーを設定する

電子メールへのスキャン機能を使用するには、まず SMTP サーバー情報を設定する必要があります。 SMTP(簡易メール転送プロトコル)とは、電子メール送信に使用するプロトコルです。

- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3** [プロパティ] タブをクリックします。
- **4** [ポート起動] をクリックします。
- 5 [SNMP] で [有効] チェックボック スが選択されていることを確認します。
- 6 [プロトコル設定]で[Eメール]を クリックします。

7 電子メール設定を入力して [新しい設定を適用] をクリックします。 ([SMTP サーバー設定] の設定を行います。ご使用の環境によっては、 [SMTP 送信の認証] および [POP3 サーバー設定] を設定する必要がある場合もあります。)

補足:

- 必要に応じてシステム管理者に問い合わせて電子メール設定を取得してください。
- ◆ 手順 2: EpsonNet Config を使用して個人用電子メール宛先を作成する
- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3** [アドレス帳] タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- デフォルトのユーザー ID とパスワードは、両方とも 空白(空値)です。
- **4 [ファクス / メール**] で **[アドレス**] をクリックします。
- 5 未登録のラインにある [新規登録] を クリックします。

[個人アドレスを登録] ページが表示されます。

- **6 [名称**] フィールドに、宛先表に表示 させる名称を入力します。
- **7 [メールアドレス**] フィールドに宛先 の電子メールアドレスを入力します。
- **8** [新しい設定を適用] をクリックして 新しい宛先を作成します。

FTP サーバーへのスキャン

◆ EpsonNet Config を使用して FTP サーバーへのスキャン設定を行う

EpsonNet Config を使用してスキャナーの宛先を作成するには:

- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3** [アドレス帳] タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- デフォルトのユーザー ID とパスワードは、両方とも 空白(空値)です。
- 4 [ネットワークスキャン (PC/ サーバー)] で [PC/ サーバー宛先表] を クリックします。
- 5 未登録のラインにある[新規登録]を クリックします。

[PC/ サーバー宛先表を登録] ページが表示 されます。

- 6 FTP サーバーの情報を入力します。
 - a. [名称 (プリンターに表示されます)] フィールドに宛先表に表示させる名称 を入力します。
 - **b.** [ネットワーク種類] で [FTP サーバー] を選択します。
 - c. [IP アドレス (または DNS 名)]フィールドに FTP サーバーの IP アドレスを入力します。

- d. [ポート番号] フィールドにサーバーのポート番号を入力します。分からない場合は、デフォルト値の 21 を入力してください。
- e. [ログイン名] フィールドに、FTP サーバーへのアクセス権のあるユーザーアカウント名を入力します。
- f. [パスワード] と [パスワードの確認] フィールドに、上のログイン名のパス ワードを入力します。

補足:

- FTP サーバーへのスキャン機能では、空のパスワード は無効となります。必ず有効なユーザーログインアカ ウントのパスワードを設定してください。
- **g.** [共有名] および [サブディレクトリパス (任意)]フィールドは空白とします。
- **7** [新しい設定を適用] をクリックして 新しい宛先を作成します。

ファクス

- ◆ 手順 1:発信元情報の設定を行う
- プリンターに電話線が接続されていることを確認します。
- 2 各種設定ボタンを押します。
- **3 仕様設定**を選択して、^(ok)ボタンを押します。
- **4 ファクス設定**を選択して、OK ボタンを押します。
- **5 発信元ファクス番号**を選択して、 ok ボタンを押します。
- 6 テンキーでファクス番号を入力します。
- **7** LCD ディスプレイに表示された番号 が正しければ^{○・}ボタンを押します。
- **8 発信元名**を選択して、^(o)ボタンを押します。
- **9** テンキーで名前を入力します。

10 LCD ディスプレイに表示された名前 が正しければ ok ボタンを押します。

これでプリンターの発信元情報の設定は完了です。

- ◆ 手順 2:EpsonNet Config を使用してファクス送信用宛先を作成する
- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3** [アドレス帳] タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- デフォルトのユーザー ID とパスワードは、両方とも 空白(空値)です。
- **4 [ファクス / メール**] で **[アドレス**] をクリックします。
- 5 未登録のラインにある[新規登録]を クリックします。

[**個人アドレスを登録**] ページが表示されます。

補足:

- 宛先表の最初の 8 件の宛先が、操作パネルのワンタッチボタンに割り当てられます。
- **6 [名称**] フィールドに、宛先表に表示 させる名称を入力します。
- 7 [電話番号] フィールドに宛先のファクス番号を入力します。
- **8** [新しい設定を適用] をクリックして 新しい宛先を作成します。

てファクスグループを作成・編集する

EpsonNet Config からファクスグループを 編集・作成するには:

- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- アドレスバーにプリンターの IP アド レスを入力し、Enter キーを押しま

プリンターのウェブページが表示されます。

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3 「アドレス帳**」タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- デフォルトのユーザー ID とパスワードは、両方とも 空白(空値)です。
- 4 「ファクス/メール」で「ファクスグ **ループ**〕をクリックします。
- **5** 未登録のラインにある「**新規登録**]を クリックします。

「ファクスグループを登録」ページが表示さ れます。

- **6** 「**グループ名称**] フィールドにグルー プ名を入力します。
- **7** 「新しい設定を適用」をクリックして 新しいファクスグループを作成しま す。
- 「戻る]をクリックします。
- **9** 作成したグループ名をクリックしま す。

[ファクスグループを編集] ページが表示さ れます。

10 ファクスグループに追加する宛先を選 択します。

◆ 手順 3: EpsonNet Config を使用し ■11 [新しい設定を適用] をクリックしま す。

USB 経由での接続時にスキャンおよびファクス機能を設 定する

USB(ユニバーサルシリアルバス)経由でコンピューターをプリンターに接続する場合は、このセクションに記載の下記の設定方法を参考にしてください。

- コンピューターへのスキャン
- ■ファクス

補足:

■ ここでは、Microsoft® Windows® XP および Mac OS® 10.6 を例に説明します。

コンピューターへのスキャン

ネットワークコンピューターへのスキャン設定を行うには、宛 先表ツールを使用します。

USB で接続したコンピューターへのスキャン設定を行うには、 スキャンボタンマネージャーを使用します。

◆ 宛先表ツールを使用してネットワーク コンピューターへのスキャンに使用す る宛先を作成する

補足:

- 宛先表ツールはプリンタードライバーと一緒にインストールされます。
- 宛先表ツールを使用するにはファクスドライバーが必要です。
- ネットワークコンピューターにスキャンするには共有フォルダーを設定する必要があります。「手順 1:共有フォルダーを設定する」(6ページ)を参照して共有フォルダーを作成してください。
- 1 Windows: [スタート] → [すべてのプログラム] → [EPSON] → [EPSON LP-M620F] → [宛先表ツール] をクリックします。

Mac OS X: [アプリケーション] フォルダーで [EPSON] \rightarrow [EPSON LP-M620F] \rightarrow [宛先表ツール] を 選択します。

補足:

- 複数のファクスドライバーがコンピューターにインストールされている場合はプリンターを選択するウィンドウが表示されます。この場合は、[機器の名称]の一覧で任意のプリンターの名前をクリックします。
- 操作制限設定を有効に設定している場合、パスワードを入力するウィンドウが表示されます。この場合は、 指定したパスワードを入力して [OK] をクリックします。
- 2 [データの取得に成功しました。] メッセージウィンドウで [OK] をクリックします。

3 Windows: [ツール] → [新規作成 [本体の宛先表]] → [サーバー] をクリックします。

Mac OS X: [新規作成 [本体の宛先表]] アイコンをクリックして [サーバー] を選択します。

[**サーバーアドレス**] ダイアログボックスが 表示されます。

- 4 自動割り当てされた宛先 ID を変更する場合は、[宛先番号を指定する] チェックボックスを選択して、[宛先 ID] で 1 ~ 32 の値を入力します。
- 5 コンピューターの情報を入力します。
 - **a.** [**宛先名**] フィールドに宛先表に表示させる名称を入力します。
 - **b.** [**転送プロトコル**] に [コンピューター] を選択します。

補足:

■ Windows の場合は、[コンピューター設定ウィザード] ボタンをクリックしてウィザードの手順を実行すれ ば、[サーバーアドレス] の設定が自動的に行われます。 詳細については [ヘルプ] ボタンをクリックしてくだ さい。

c. [サーバー /IP アドレス] フィールドに コンピューターの IP アドレスを入力し ます。

Windows: コンピューターの IP アドレスを確認するには、DOS コマンドプロンプトのウィンドウを開き、「ipconfig」と入力して Enter キーを押します。

Mac OS X: コンピューターの IP アドレスを確認するには、[システム環境 設定]を開いて[ネットワーク]をクリックします。

d. Windows: [共有名] フィールドに共 有用に作成したフォルダーの共有名を 入力します。

Mac OS X: [共有名] フィールドに 共有用に作成したフォルダーのフォル ダー名を入力します。

- e. スキャンした文書を共有フォルダー 下に作成したサブフォルダーに保存 するには、[保存場所] にパスを入力 します。例えば、共有フォルダー下に [ColorScans] サブフォルダーを作成 した場合、[保存場所] フィールドに 「\ColorScans」と入力します。 サブフォルダーを作成せずにスキャン した文書を直接共有フォルダーに保存 する場合は、空白にしてください。
- f. [ユーザー名]フィールドに、コンピューター上の共有フォルダーへのアクセス権のあるユーザーアカウント名を入力します。

補足:

■ [ユーザー名] には日本語を使用できません。

g. [ログインパスワード] と [ログインパ スワードの確認] フィールドに、上の ログイン名のパスワードを入力します。

補足:

- コンピューターへのスキャン機能では、空のパスワードは無効となります。必ず有効なユーザーログインアカウントのパスワードを設定してください。
- h. [既定のポート番号を使用する] チェックボックスの選択を外して、コンピューターが使用する [ポート番号] を入力します。分からない場合は選択したままにしてください。デフォルト値は139です。
- **6** 設定を確認して [**OK**] をクリックします。
- **7 Windows: [ファイル**] メニューから **[すべて保存**] を選択します。

Mac OS X: [ファイル] メニューから [**保存**] を選択します。

宛先表が新しい宛先とともにコンピューターとプリンターに 保存されます。

これで、ネットワークコンピューターに画像をスキャンできま す。

◆ スキャンボタンマネージャーを使用し て USB で接続したコンピューターへ のスキャン設定を行う

補足:

- スキャンボタンマネージャーはプリンタードライバーとー 緒にインストールされます。
- 1 Windows: [スタート] → [すべてのプログラム] → [EPSON] → [EPSON LP-M620F] → [スキャンボタンマネージャー] をクリックします。

Mac OS X: [アプリケーション] フォルダーで [EPSON] \rightarrow [EPSON LP-M620F] \rightarrow [スキャンボタンマネージャー] を選択します。

2 [参照] をクリックします。

3 Windows:スキャン画像ファイルの ■ 出力先を選択して [OK] をクリック します。

Mac OS X: スキャン画像ファイル の出力先を選択して [**開く**] をクリッ クします。

4 [OK] をクリックします。

ファクス

- ◆ 手順 1:発信元情報の設定を行う
- プリンターに電話線が接続されていることを確認します。
- 2 各種設定ボタンを押します。
- **3 仕様設定**を選択して、^{©K}ボタンを押します。
- **4 ファクス設定**を選択して、 (ok) ボタン を押します。
- **5 発信元ファクス番号**を選択して、 OK ボタンを押します。
- 6 テンキーでファクス番号を入力します。
- **7** LCD ディスプレイに表示された番号 が正しければ(ox)ボタンを押します。
- **8 発信元名**を選択して、 ok ボタンを押します。
- 9 テンキーで名前を入力します。
- **10** LCD ディスプレイに表示された名前が正しければのボボタンを押します。 これでプリンターの発信元情報の設定は完了です。

- ◆ 手順 2: 宛先表ツールを使用して個人 用ファクス宛先を作成する
- 1 Windows: [スタート] → [すべてのプログラム] → [EPSON] → [EPSON LP-M620F] → [宛先表ツール] をクリックします。

Mac OS X: [アプリケーション] フォルダーで [EPSON] \rightarrow [EPSON LP-M620F] \rightarrow [宛先表ツール] を選択します。

補足:

- 複数のファクスドライバーがコンピューターにインストールされている場合はプリンターを選択するウィンドウが表示されます。この場合は、[機器の名称]の一覧で任意のプリンターの名前をクリックします。
- 操作制限設定を有効に設定している場合、パスワードを入力するウィンドウが表示されます。この場合は、 指定したパスワードを入力して [OK] をクリックします。
- 2 「データの取得に成功しました。」メッセージウィンドウで「OK」をクリックします。
- 3 Windows: 左ナビゲーション画面で [ファクス / メール] アイコンを右ク リックして、[新規登録] → [新規宛先] を選択します。

Mac OS X: [新規作成 [本体の宛先表]] アイコンをクリックして、[ファクス / メール] → [新規宛先] を選択します。

[個人用宛先] ダイアログボックスが表示されます。

4 自動割り当てされた宛先 ID を変更する場合は、[宛先番号を指定する] チェックボックスを選択して、[ID[短縮宛先番号]]で1~99の値を入力します。

補足:

- 宛先表の最初の 8 件の宛先が、操作パネルのワンタッチボタンに割り当てられます。
- 5 [宛先名] フィールドに、宛先表に表示させる名称を入力します。

- **6** [電話番号] フィールドに宛先のファクス番号を入力します。
- **7** [OK] をクリックします。
- **8 Windows:[ファイル**] メニューから [**すべて保存**] を選択します。

Mac OS X: [**ファイル**] メニューから [**保存**] を選択します。

宛先表が新しいファクス宛先とともに保存されます。

◆ 手順 3:宛先表ツールを使用してファクスグループを作成・編集する

宛先表ツールを使用してグループを作成するには:

1 Windows: [スタート] → [すべてのプログラム] → [EPSON] → [EPSON LP-M620F] → [宛先表ツール] をクリックします。

Mac OS X: [アプリケーション] フォルダーで [EPSON] \rightarrow [EPSON LP-M620F] \rightarrow [宛先表ツール] をクリックします。

補足:

- 複数のファクスドライバーがコンピューターにインストールされている場合はプリンターを選択するウィンドウが表示されます。この場合は、[機器の名称]の一覧で任意のプリンターの名前をクリックします。
- ■操作制限設定を有効に設定している場合、パスワードを入力するウィンドウが表示されます。この場合は、 指定したパスワードを入力して[OK]をクリックします。
- 2 [データの取得に成功しました。] メッセージウィンドウで [OK] をクリックします。
- 3 Windows: 左ナビゲーション画面で [ファクス/メール] アイコンを右ク リックして、[新規登録] → [新規ファ クスグループ] を選択します。

Mac OS X: [新規作成 [本体の宛先表]] アイコンをクリックして、[ファクス / メール]→[新規ファクスグループ] を選択します。

[**ファクスグループ**] ダイアログボックスが 表示されます。

- | 4 自動割り当てされたグループ ID を変更する場合は、[**宛先番号を指定する**] チェックボックスを選択して、[**グルー** プ ID] で] ~ 6 の値を入力します。
- **5 [グループ名]** フィールドに、宛先表に表示させる名称を入力します。
- **6** [追加と削除] ボタンをクリックします。
- 7 [選択できるメンバー] からグループ メンバーを選択し、[追加] ボタンを クリックしてグループに追加します。
- 8 グループメンバーの追加が終わったら [OK] をクリックします。
- 9 もう一度 [OK] をクリックしてグループを作成します。

Mac OS X の場合は手順 11 に進みます。

- **10** グループメンバーを確認して、[**OK**] をクリックします。
- **11 Windows: [ファイル**] メニューから「**すべて保存**] を選択します。

Mac OS X: [ファイル] メニューから **「保存**] を選択します。

宛先表ツールでファクスグループを編集するには:

- 1 宛先表ツールを開きます。
- 2 左ナビゲーション画面で、「ファクス /メール」アイコンをクリックします。
- 3 右上のナビゲーション画面で編集する ファクスグループをダブルクリックし ます。
- **4 [追加と削除**] ボタンをクリックします。
- 5 [追加] および [削除] ボタンでグループの編集を行います。
- **6** [OK] をクリックします。

7 もう一度 [OK] をクリックします。 Mac OS X の場合は手順 9 に進みます。

- 8 グループメンバーを確認して、[OK] をクリックします。
- 9 Windows: [ファイル] メニューから [すべて保存] を選択します。

Mac OS X: [**ファイル**] メニューから [**保存**] を選択します。



412051700